

## LPM PASTA ABRASIVA “GC”

### LPMO PASTA ABRASIVA MORDENTE PER GELCOAT

### LPME PASTA ABRASIVA EXTRAMORDENTE PER GELCOAT

---

**Descrizione**

Emulsione stabilizzata in combinazione ad abrasivi speciali a granulometria controllata.  
LPMO Mordente-LPME Extra Mordente

**Caratteristiche Principali**

- elevato potere mordente, rimuove segni di carteggiatura o graffi di media profondità
- alta viscosità, consente la rapida lucidatura di superfici ad elevata durezza
- formula specifica per lavorazioni su gelcoat

**Applicazioni consigliate**

LPM è una pasta abrasiva mordente formulata per la lucidatura di gelcoat ad elevata durezza, sia su stampo che su manufatti in vetroresina. Per le sue caratteristiche di mordanza, la pasta LPM trova impieghi ottimali nella :

- lucidatura di manufatti
- lucidatura dello stampo

**Processo di lucidatura**

- assicurarsi che il gelcoat da lucidare sia freddo
- rimuovere dal gelcoat contaminanti quali sporco o grasso, con panno imbevuto di acqua e sapone
- disporre una piccola quantità di pasta su un tampone di lucidatura in lana o in spugna
- stendere in modo uniforme la pasta sulla superficie, a lucidatrice spenta
- avviare la lucidatrice, regolandone la velocità fra 800 e 1.500 giri al minuto
- lucidare operando inizialmente una leggera pressione, e riducendola progressivamente appena la pasta inizia ad asciugarsi
- eseguire passate incrociate per rimuovere tutti i graffi, evitando di surriscaldare la superficie insistendo sulla stessa area per molto tempo

La lavorazione così realizzata consentirà di ottenere un elevato valore di brillantezza, migliorabile con un passaggio successivo di pasta lucidante.

**Proprietà fisiche**

Colore                   bianca  
Peso Specifico       1,65 ± 0,10 kg/L

**Composizione chimica**

- paraffine speciali
- emulsionanti
- solventi alifatici
- abrasivi in ossido di alluminio, esenti da silice

**Diluizione**

La viscosità della pasta abrasiva potrebbe necessitare di diluizione, da eseguire con petrolio.

**Imballi**

La pasta abrasiva mordente per gelcoat LPMO viene fornita in:

- lattine da 2 litri

**Stoccaggio**

Conservare nei recipienti originali chiusi, a temperature inferiori a 20°C, non esposti a fonti di calore o alla luce del sole. In queste condizioni il prodotto ha una stabilità di oltre 2 anni dalla data di spedizione.